

Sikkerhetsforskrifter

Her fremkommer det hva forsikringstaker og andre som er ansvarlige for båten, må gjøre for å avverge, forebygge eller begrense skader:

Vedlikehold og tilsyn

- Båten skal holdes i sjødyktig stand, jf Sjøloven og Fritids- og småbåtlåven
- Båten skal holdes lens, fortøyets forsvarlig og det skal føres forsvarlig og relevant tilsyn med båt og tilbehør for blant annet å forhindre at båten synker når det er i fortøyning.
- Årlig service og vedlikehold av båt og motor skal gjennomføres.
- Dersom båten har skroggjennomføringer under vannlinjen skal det være montert stoppekran på alle gjennomføringer og kranen skal være stengt når båten ikke er i bruk. Dette gjelder dersom båten befinner seg på vannet i tiden fra 1. november til 31. mars.

Tyverisikring

- Utenbordsmotor, hekkaggregat/utenbordsdrev skal være fastlåst eller boltet til båten.
- Båten skal være forsvarlig låst når den forlates, dette gjelder også båt på henger.
- Når båten forlates skal nøkler oppbevares adskilt fra båten og på en slik måte at de ikke kan benyttes av uvedkommende.
- Båttutstyr, tilbehør og løsøre skal være fastmontert til båten, eller innelåst i båten, når denne ikke benyttes i sesongen.

Under opplag skal

- Løst utstyr, tilbehør og løsøre ikke være oppbevart/lagret om bord.
- Utenbordsmotor under 20 HK være innelåst i bygning.
- Båten være forsvarlig støttet opp og tildekket.
- Tildekking/opplagspresenning/telt holdes fri for snø og nedbør for å forhindre at dette kollapser

Brann

- Motorbåt på inntil 10 meter (33 fot) skal ha minst ett brannslukningsapparat.
- Motorbåt fra og med 10 meter skal ha minst to brannslukningsapparater.

Dersom dette ikke overholdes, kan retten til erstatning reduseres eller falle bort, jf forsikringsavtaleloven § 4-8 og 4-11